

s to others without express authorization are prohibited. Offenders are grant of a patent, utility model or design.

#### Configuração Driver ID



O equipamento **Rastrear Evolution** disponibiliza a ferramenta de identificação de motorista, nesse manual segue o explicativo dos parâmetros que necessitam ser configurados.

Primeiramente, conecte um rastreador na maquina e inicie o Toolkit normalmente, clicando no botão iniciar.

	, T	Software RVST v2 rev26.02 09/12/2013	oolKit		
	ID Us Instru 1. ( 2. ( 3. )	suário/Tester poes: Conecte o dispositivo na porta ser Clique em Iniciar Modo Teste. Aguarde inicialização do dispositivo	ial.	la ativação:	
	Modo	de configuração:			
	Comp	leto 👻 🖌	brir		
		Parâmetros Porta Serial Porta serial: COI Baud rate: 384 Status Serial Status TestMode Iniciar Relatório da comunicação	M1  00  0ff off off oserial	Sair	
		Continor	tal 🕰		
	-		Date	Department	Sign
Designed By	Luis.Correia@cc	ontinental-corporation.com	2015-04- 22		
Released By	Elton.castro@cc	ontinental-corporation.com	2015-04- 22		
	5	Designation	Configu	ration Dr	iver ID
		Document			Page
		<b>№</b> У			2 of 6
Villingen-Sch	wenningen (\	/IL) Copyrig 000 AC	ght (C) Contir	ental AG, 2008 A	4: 10097480 SPD

s to others without express authorization are prohibited. Offenders re grant of a patent, utility model or design.

Primeiramente iremos configurar como o evento será gerado, procure a opção "Parâmetros de entrada", clique com o botão esqu<mark>erdo.</mark>



Selecione a opção "*Status identificação motorista [40]",* configure conforme imagem, e selecione a opção para habilitar a caixa e deixar a borda do parâmetro laranja.



s to others without express authorization are prohibited. Offenders re grant of a patent, utility model or design.

Em seguida, será a opção "**Parâmetros de aplicação**", e selecione com o botão esquerdo.



Primeiro selecione a opção **"Parâmetros do Gateway [10]",** clique dentro da caixa para ativar o *"Bit 0"* .Confira se ficou conforme imagem, e selecione a opção para habilitar a caixa e deixar a borda do parâmetro laranja.

Parê	ìmetros do gateway	[10]			
Gateway via seria	l		1		
		Antinor	ntal 🔍		
		Antinor	tal 🕰 Date	Department	Sign
esigned By	Luis.Correia@co	entinental-corporation.com	<b>Date</b> 2015-04-	Department	Sign
esigned By	Luis.Correia@co	entinental-corporation.com	<b>Date</b> 2015-04- 22	Department	Sign
esigned By leased By	Luis.Correia@co	entinental-corporation.com	<b>Date</b> 2015-04- 22 2015-04- 22 2015-04- 22	Department	Sign
esigned By leased By	Luis.Correia@co	entinental-corporation.com entinental-corporation.com Designation	Date 2015-04- 22 2015-04- 22 Configu	Department	Sign
esigned By eleased By	Luis.Correia@co	entinental-corporation.com entinental-corporation.com Designation Document	Date Date 2015-04- 22 2015-04- 22 Configu	Department	Sign
esigned By leased By	Luis.Correia@co	entinental-corporation.com entinental-corporation.com Designation Document Key	Date 2015-04- 22 2015-04- 22 Configu	Department	Sign iver ID Page 4 of 6

s to others without express authorization are prohibited. Offenders are grant of a patent, utility model or design.

O próximo parâmetro é **"Configuração Porta Serial [24]"**, configure conforme imagem, e selecione a opção para habilitar a caixa e deixar a borda do parâmetro laranja.

Configuração Porta Serial [24]	ن 🛛 🗉
Número da porta	1
Função	IButton (modelo 1) -

Por ultimo, **"Configuração de Identificação de Motorista [25]",** selecione *"I-Button modelo 1",* na opção **"Deslogar automaticamente",** ocorre duas situações:

- Desativar logout automático: O motorista irá deslogar apenas quando outro motorista for logado.
- Logout automático em Sleep mode: O Logout irá ocorrer toda vez que o equipamento entrar em modo sleep.

Depois de configurar, habilitar a caixa e deixar a borda do parâmetro laranja.

Configuração de Identificação de Motorista [25]	ن 🛛 🗉
Dispositivo de entrada	I-Button modelo 1
Deslogar automaticamente	Desativar logout automatico 🔹
	Desativar logout automatico
	Logout automatico em Sleep mode

Após configurar e habilitar toda<mark>s as opções me</mark>ncionadas acima basta clicar no

botão **"Gravar no Dispositivo"** Gravar no dispositivo, agora basta esperar o término do processo de gravar a configuração, e o equipamento estará configurado para o uso dessa aplicação.

# Continontal A

				Date	Department	Sign
Designed By	Designed By		ion.com	2015-04-		
				22		
Released By			ion com	2015-04-		
	LIION.Castro@co			22		
Designation				Configu	ration Dri	ver ID
Document					Page	
		Key				5 of 6
Villingen-Schwenningen (VIL) Cor 000			Copyrie 000 AC	ght (C) Contir	nental AG, 2008 A	4: 10097480 SPD

s to others without express authorization are prohibited. Offenders re grant of a patent, utility model or design.

#### Suporte Técnico



Qualquer duvida quanto a alguma etapa desse procedimento, favor contatar o suporte técnico da continental, abaixo segue telefones e e-mails para entrar em contato.



Contato	Fone	Email			
Luis Correia	(011) 2425-7020	Luis.correia@continental-corporation.com			
Elton Castro	(011) 96451-1 <mark>312</mark>	Elton.castro@continental-corporation.com			

		<b>Contin</b>	ental 👫 👘		
			Date	Department	Sign
Designed By	Luis.Correia@cc	ntinental-corporation.co	2015-04- 22		
Released By	Elton.castro@co	ntinental-corporation.cc	2015-04- 22		
		Designation	Configu	iration Dr	iver ID
Document Key					Page
					6 of 6
Villingen-Schwenningen (VIL) Co 00			yright (C) Contir AC.	nental AG, 2008 A	4: 10097480 SPD