

## Manual de Atualização do GS-601


1 – Efetuar o download do pacote de atualização mais recente acessando o site:  
[www.getscale.com.br/suporte](http://www.getscale.com.br/suporte)

2 – Executar o arquivo “Getscale\_Update\_GS601.exe”, incluso no pacote de atualização.


\*O software de atualização depende do pacote Microsoft .NET Framework instalado. O mesmo é instalado automaticamente para usuarios do sistema operacional Windows 10 ou versão superior.

\*usuarios do sistema operacional Linux, conseguem utilizar o software atravez do projeto Mono.


3 – Com o software de atualização aberto, Selecione a porta COM a qual o equipamento está ligado e pressione “Abrir Porta”. Feito isso, pressione “Habilitar Update” e aguarde o equipamento responder “43 0D”



3 – Pressione “Carregar Arquivo” e selecione o novo firmware.



4 – Verifique se o firmware selecionado está correto e pressione “Sim” na mensagem exibida para iniciar a atualização.



5 – Você verá a mensagem “Gravação concluída com sucesso!” ao final da atualização.

